



Auxol - 02761 - LIMPIADOR DPF PISTOLA

Propiedades

Evita la substitución del filtro de partículas.

Desincrusta los sedimentos de hollín obturado en los filtros de gases (DPF y Trampa de gases Nox)

Aplicación

La limpieza del DPF se realiza mediante la PISTOLA VAPORIZADORA DPF.

Leer y seguir las instrucciones de la FT



AUXOL

**LIMPIADOR
DPF
PISTOLA**

EXHAUSTION & POSTCOMBUSTION

e 1000ml